

Armar o Sistema

Existem 3 modos diferentes de armar o sistema: modo **normal**, modo **ficar** e modo **dormir**.

A escolha do modo de armar depende se vai sair da instalação, se vai ficar ou se vai passar a noite (dormir).

Modo Normal

Este modo é usado para o dia-a-dia quando sai da instalação protegida. Todas as zonas do sistema deverão estar fechadas para o sistema armar.



Para armar o sistema em modo *Normal*:

1. Pressione a tecla 
2. Introduza o seu código (fábrica: 1234). O LED da tecla  vai ficar vermelho indicando que o sistema ficou armado.

Modo Ficar

Este modo irá armar o sistema parcialmente para permitir que permaneça na sua instalação, armando as zonas periféricas (ex. portas e janelas) e ignorando zonas interiores (ex. detetores de movimento). Todas as zonas definidas deverão estar fechadas para se armar o sistema.



Para armar o sistema em modo *Ficar*:

1. Pressione a tecla 
2. Introduza o seu código (fábrica: 1234). O LED da tecla  vai ficar verde indicando que o sistema ficou armado em modo FICAR.
3. Se tiver acesso às duas partições: Pressione a tecla da partição desejada (1 ou 2). Para as duas partições pressione a outra tecla após o bip de confirmação.

Modo Dormir

Similar ao modo Ficar, o modo Dormir acrescenta um nível de segurança. Por exemplo, numa instalação com dois pisos com quartos no piso superior permite que o perímetro esteja protegido bem como o piso inferior, deixando o piso superior livre para se movimentar. As zonas classificadas como zonas de *dormir* serão omitidas quando o sistema for armado neste modo. Por exemplo, se for dormir, todas as zonas estarão armadas, excepto o seu quarto/quartos. Assim qualquer zona armada em que haja deteção dará um alarme imediatamente.

Para armar o sistema em modo *Dormir*:



1. Pressione a tecla 
2. Introduza o seu código (fábrica: 1234). O LED da tecla  vai ficar laranja indicando que o sistema ficou armado em modo Dormir
3. Se tiver aceso à duas partições: Pressione a tecla da partição desejada (1 ou 2). Para as duas partições pressione a outra tecla após o bip de confirmação.

Desarmar um Sistema Armado

Quando entrar por um ponto de entrada, pela porta da frente por exemplo, a central produzirá um som indicando que o sistema iniciou o tempo de entrada. Se um código de utilizador válido for introduzido antes de expirar o tempo de entrada, o sistema será desarmado e não gerará alarme.

1. Entrar por um ponto de entrada.
2. Introduzir o seu código de utilizador (fábrica: 1234). Uma vez introduzido um código válido, o the LED ficará laranja indicando que o sistema foi desarmado.

Desarmar um sistema em alarme

1. Pressionar a tecla 
2. Introduzir o seu código de utilizador (fábrica: 1234). Uma vez introduzido um código válido, o the LED ficará laranja indicando que o sistema foi desarmado. Após o sistema ter estado em alarme o símbolo  irá aparecer no mostrador.

