

A tabela indica todas as características dos quadros de comando dedicados às automatizações para portões de correr.

As indicações em **negrito** são importantes para a escolha da automatização a ser instalada e devem ser avaliadas desde o início.

Modelos / Série	BX-243 BX-243C	BX-74 BX-78	BX-P	BX-246	EX-10	BK-800 BK-1200 BK-1800 BK-2200	BKE-1200 BKE-1800 BKE-2200	BK-1200P	BK-221	BK-2200T BY-3500T		
Placa electrónica/ Quadro de comando	ZN2	ZBX74 ZBX78	ZBX8	ZD2	ZBX10	ZBK	ZBKE	ZBK8	ZBK10	ZT6 ZT6C		
Funções												
Segurança												
AUTO-DIAGNÓSTICO dos dispositivos de segurança	●			●	●	●	●	●	●	●		
LAMPEJO PRÉVIO durante abertura e fechamento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
REABERTURA durante o fechamento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
REFECHAMENTO durante a abertura	●	●		●	●	●	●		●	●		
ESPERA obstáculo					●				●			
PARAGEM TOTAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PARAGEM PARCIAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
IDENTIFICAÇÃO DE OBSTÁCULO nas fotoóculas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ENCODER	●						●					
Dispositivo para o CONTROLO DO MOVIMENTO e IDENTIFICAÇÃO DE OBSTÁCULO		●		●	●				●			
IDENTIFICAÇÃO AMPERIMÉTRICA	●			●								
Comando												
ABERTURA P/ PESSOAS 1 folha												
ABERTURA PARCIAL 1 folha	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SOMENTE ABRE através do transmissor e/ou do botão.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Ligação do botão SOMENTE ABRE ou SOMENTE FECHA **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ABRE-PÁRA-FECHA-PÁRA através do transmissor e/ou do botão	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ABRE-FECHA-INVERSÃO através do transmissor e/ou do botão.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AÇÃO CONSERVADA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ATRASO NA ABERTURA da 1ª folha												
ATRASO NO FECHAMENTO da 2ª folha												
FECHAMENTO IMEDIATO												
DESBLOQUEIO DE EMERGÊNCIA por transmissor			●					●				
Características e afinações												
Ligação LAMPEJADOR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Ligação LÂMPADA CICLO		●	●		●	●	●		●	●		
Ligação LÂMPADA SINALIZADORA					●	●	●		●	●		
Antena	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Ligação LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO ABERTA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Ligação LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO FECHADA		●	●							●		
Saída contacto para 2º CANAL de RÁDIO		●		●		●	●			●		
Regulação do TEMPO DE TRABALHO					●				●			
AUTO MEMORIZAÇÃO do CÓDIGO de RÁDIO do transmissor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Ligação da FECHADURA ELÉCTRICA E/OU GOLPE DE ARIETE												
TEMPO DE REFECHAMENTO AUTOMÁTICO regulável	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Desaceleração na ABERTURA e/ou FECHAMENTO	●	●	●	●	●				●			
Funcionamento com BATERIAS DE EMERGÊNCIA (opcional)	●			●								
MASTER-SLAVE						●	●			●		
VELOCIDADES DE MARCHA e de DESACELERAÇÃO afinações *	●	●		●	●	●			●			
ÉCRAN					●				●			
TRAVÃO electrónico		●		●	●	●	●		●	●		
AUTO MEMORIZAÇÃO dos fim de cursos na abertura e fechamento												
SLEEP MODE												
Ligação ao painel solar												

● 230 – 400 V AC TRIFÁSICO ● 230 V AC ● 24 V DC SERVO INTENSIVO

NOTAS

* Para 001BX-10 - 001BX-74 - 001BX-78 e 001BK-221 somente velocidade de desaceleração.

** Para 001BX-246 função SOMENTE ABRE.