



**GLOBAL**  
FIRE EQUIPMENT

▶ **JUNIORV4**

Central de Alarme de Incêndio  
Manual de Utilização



## Introdução

O objectivo deste manual é dar informação necessária ao responsável das instalações.

Para que o sistema funcione correctamente deverá ser testado periodicamente assim como a sua manutenção.

Com esta informação o responsável poderá executar as seguintes funções:

- Calar Besouro
- Calar as Sirenes
- Provocar uma Evacuação
- Reposição do Sistema
- Anular Reles Auxiliares
- Activar Temporizações
- Testar os Led's da Central
- Provocar uma Evacuação

## Utilização dos botões da central

### CONTROLAR O SISTEMA

#### Para controlar o sistema entrar em nível 1

**Entrar em nível 1:** Premir tecla enter, seguida do código (\*\*\*\*) seguido de enter.

#### **Calar Besouro**

Para calar o besourp premir o botão “CALAR BESOURO” quando a central nos indique Avaria ou Incêndio.

Nota: O led que pertence a este botão desligar-se-á.

#### **Calar as Sirenes**

Para calar as sirenas premir o botão “CALAR SIRENES” quando a central se encontra em alarme.

**Nota:** O led que pertence a este botão desligar-se-á.

## **Reposição do Sistema**

Premir o botão “REPOSIÇÃO DO SISTEMA” após um alarme ou avaria para que o sistema volte ao normal

**Nota:** Se o alarme foi provocado por uma botoneira esta operação só deverá ser feita após o rearme do mesmo

## **Teste de Led's**

Quando premir este botão todos os led's indicativos da central ficarão ligados

## **Evacuação**

Quando premir este botão todas as sirenes da instalação activar-se-ão

## **Reles Auxiliares**

Ao premir este botão (led ligado) anulará os reles auxiliares, não se activarão em caso de incêndio ou avaria.

Voltando a premir este botão (led apagado) voltará a activar

## **Detectores Seleccionados**

Ao premir este botão (led ligado) anulará o grupo de detectores previamente programados pelo instalador.

Voltando a premir este botão (led apagado) voltará a activar

## **Temporizações**

Ao premir este botão (led ligado) as sirenes só se activarão ao fim da temporização previamente programada pelo instalador

Voltando a premir este botão (led apagado) cancelará as temporizações.

## Indicadores da Central

### ESTADO DO SISTEMA

#### Fogo

Indica que um dispositivo do sistema entrou em alarme (no display da central indicará o local)

#### Pré-Alarme

Indica que um dispositivo do sistema entrou em pré-alarme (no display da central indicará o local)

#### Teste

Indica que o sistema se encontra em teste

#### Anulado

Indica que há algo na instalação que está anulado (detectores, zonas, etc)

#### AC

Se o led está fixo indica que a central tem alimentação da rede, se estiver a piscar indica que a central está em modo de instalador.

### AVARIAS DO SISTEMA

#### Sinalização Acústica

Indica falhas nas saídas de alarme

#### Alimentação

Indica falha de baterias

#### Processador

Indica falha no processador (contactar serviços técnicos)