

RUNNER

Manual de Utilizador

LIGAR ALARME

ARM TOTAL OU PARTIÇÃO

CÓDIGO + ➞

ARMAR TOTAL



DESLIGAR ALARME

CÓDIGO + ➞

ARMAR EM MODO PARCIAL



OU



+ CÓDIGO + ➞

DESARMAR EM MODO PARCIAL

CÓDIGO + ➞

ENTRAR NO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE



+ CÓDIGO PRINCIPAL + ➞

PROGRAMAR/ALTERAR 1º CÓDIGO (CÓDIGO PRINCIPAL)

Entrar no modo de programação do cliente



+ 1 + ➞ + 1 + ➞ (VISUALIZA O CÓDIGO EXISTENTE) + CÓDIGO NOVO + ➞



+ ➞ (PARA SAIR DO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE)

ALTERAR 2º CÓDIGO

Entrar no modo de programação do cliente

 + 1 +  + 2 A 100 +  (VISUALIZA O CÓDIGO EXISTENTE) + CÓDIGO NOVO +

 +  (PARA SAIR DO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE)

REMOVER UM CÓDIGO DE UTILIZADOR

Entrar no modo de programação do cliente
(EXEMPLO PARA APAGAR O CÓDIGO 3)

 + 1 +  + 3  + 
 +  (PARA SAIR DO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE)

ALTERAR HORA

Entrar no modo de programação do cliente

 + 26 +  + 1 +  + HHMM + 
Ex.: HH = Hora em formato 24h e MM = Minutos

ALTERAR DIA DA SEMANA

 + 26 +  + 2 +  + 1 A 7 + 
EX. DIA DA SEMANA 1-7 = dia da semana (1= Domingo, 2 = Segunda 7 = Sábado)

ALTERAR DIA/ MÊS/ANO

 + 26 +  + 3 +  + DDMMYY + 
EX: DD =1-31 Dia, MM= Mês1-12, YY = ano actual 00-99

VER MEMÓRIA DE EVENTOS

A memória do sistema armazena os últimos eventos. Pressione  para visualizar a lista de eventos. O sistema mostra o ultimo evento e automaticamente vai passando ao anterior a cada 2,5 segundos emitindo um beep.

Pressione a tecla  para cancelar a visualização dos eventos em memória.

ALTERAR/PROGRAMAR Nº TELEFONE

Entrar no modo de programação do cliente

 + 181 +  + 1 (PRIMEIRO Nº TELEFONE) + Nº TELEFONE + 
 + 181 +  + 2 (SEGUNDO Nº TELEFONE) + Nº TELEFONE + 

OMITIR ZONAS

Para omitir uma zona pressionar , o indicador fica ligado quando o sistema se encontra em modo de omissão.

Introduza o nº da(s) zona(s) **EX: 01, 05, 12** . O LED da(s) zona(s) respectiva fica ligado, depois confirme pressionando .

Para repor as zonas em funcionamento pressionar  introduza numero de zona mais .

As zonas anuladas voltam a ficar activas ao desligar o sistema.