


L11_P



Manual de Utilizador


Cópia Direta



Pressione e mantenha pressionado o botão do L11_P onde quer inserir o código.



Pressione 3 vezes qualquer outro botão, o LED irá piscar duas vezes e apagar.



Aproxime o emissor original se possível, costas com costas, pressione o botão do original que quer copiar até que o LED do L11_P fixe. De seguida largue os botões.



Repita o processo para outros botões se assim o desejar.